

The N-GAGE logo is positioned in the upper right area of the page. It features the text 'N-GAGE' in a bold, sans-serif font. The 'N' is red, while the 'GAGE' is white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a stylized globe. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356448

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a N-Gage jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván „JAK JAK JE“. Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Obsah

Úvod	1
Instalace programu Nokia Modem Options	1
Připojení zařízení Nokia N-Gage k počítači	3
Výběr telefonu jako modemu	4
Spuštění programu Nokia Modem Options	5
Odinstalování programu Nokia Modem Options	6
Důležité poznámky k bezpečnosti	7

Úvod

Návod k použití, ošetřování a údržbě a důležitá bezpečnostní upozornění najdete v uživatelské příručce k výrobku.

Instalační program modemu nainstaluje do počítače tyto součásti:

- ovladače datového a faxového modemu pro zařízení Nokia N-Gage umožňující použití telefonu jako modemu pro datové a faxové hovory,
- program Nokia Modem Options, který umožňuje nastavit možnosti pro datové hovory.

Program Nokia Modem Options pracuje v systémech Windows 98Se/Me/2000/XP a podporuje profily DUN a FAX připojení Bluetooth.

Instalace programu Nokia Modem Options

1. V hlavní nabídce disku CD klepněte na položku **Software** a potom na položku **Install now** (Instalovat). Klepněte na tlačítko **Nokia Modem Options.exe**.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokud nelze použít disk CD-ROM:
1. Stáhněte si instalační soubor (setup.exe).
 2. Přejděte do adresáře, kam jste soubor uložili, a poklepejte na něj.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po instalaci

Nainstalované modemy zkontrolujte zvolením položky **Ovládací panely a Nokia Modem Options**. Okno Installed Nokia Modems (Nainstalované modemy Nokia) uvádí všechny vysokorychlostní modemy Nokia. Pokud modem zařízení Nokia N-Gage (Bluetooth) na seznamu není, nainstalujte jej ručně.



Poznámka: Pokud používáte jiný kompatibilní model telefonu Nokia, vyberte ovladače označené příslušným čtyřmístným číselným kódem tohoto telefonu.

Přidání modemu s podporou rozhraní Bluetooth:

1. Aktivujte profil **Dial-Up Networking** (Telefonické připojení sítě) v softwaru Bluetooth pro systém Windows. Aktivujte rozhraní Bluetooth v telefonu a připojte telefon k počítači. Více informací o připojení telefonu k počítači najdete v části Připojení zařízení N-Gage k počítači.
2. Otevřete **Ovládací panely** a vyberte položku **Možnosti telefonu a modemu**.
3. V okně **Možnosti telefonu a modemu** vyberte kartu **Modemy**. Klepněte na tlačítko **Přidat...**
4. V dialogovém okně **Instalace nového modemu** vyberte **Nerozpoznávat modem; vyberu jej ze seznamu**. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. V seznamu **Výrobce** vyberte **Nokia**. V seznamu **Modely** vyberte modem, který chcete nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zvolte položku **Vybrané porty**. V seznamu vyberte port COM, ke kterému chcete modem nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Další**.

7. Pokud se zobrazí dialogové okno **Nebyl nalezen digitální** podpis, přečtěte si poznámku. V instalaci pokračujte klepnutím na tlačítko **Ano**. Chcete-li ji ukončit, klepněte na tlačítko **Ne**.

Pokud v instalaci budete pokračovat, modem Nokia N-Gage (Bluetooth) se zobrazí v seznamu Installed Nokia Modems (Nainstalované modemy Nokia) v panelu Nokia Modem Options (Možnosti modemů Nokia) v okně Ovládací panely.

Připojení zařízení Nokia N-Gage k počítač

1. Zkontrolujte, zda je v počítači je instalovaná karta Bluetooth a software Bluetooth.
2. Zapněte připojení Bluetooth v telefonu. V nabídce **Menu** otevřete složku **Tools** a vyberte volbu **Bluetooth**. Pokud používáte připojení Bluetooth poprvé, budete pro telefon muset zadat název Bluetooth. Zadejte název (max. 30 písmen) nebo použijte předvolený název Nokia N-Gage. Pak vyberte volbu Bluetooth **Zapnuto**.
3. V softwaru Bluetooth aktivujte profil DUN nebo FAX. V aplikaci Bluetooth aktivujte vyhledávání zařízení Bluetooth. Informace o této akci najdete v dokumentaci softwaru Bluetooth.
4. Při prvním připojení zařízení Nokia N-Gage k počítači pomocí spojení Bluetooth je nutné obě zařízení spárovat. Ke spárování je nutné do obou zařízení zadat přístupový kód. Vytvořte vlastní přístupový kód (1-16 číslic) a zadejte tento kód do telefonu i do počítače. Tento kód je nutné zadat pouze jednou a není nutné si jej pamatovat. Další informace najdete v uživatelské příručce herní konzole Nokia N-Gage Game Deck.
5. Ověřte spojení mezi zařízením Nokia N-Gage a počítačem. Po zobrazení výzvy (Chcete přijmout žádost o připojení) na displeji telefonu klepněte na volbu **Ano**.

Můžete nastavit počítač jako ověřený, což znamená, že všechny přenosy mezi počítačem a telefonem nebude nutné zvlášť ověřovat. Chcete-li tuto volbu nastavit, zobrazte v telefonu seznam **Autentifik. přístroje** vyhledejte příslušné zařízení a vyberte položku **Volby**. Vyberte volbu **Ověřený**.

6. V programu Nokia Modem Options vyberte příslušný modem Bluetooth pro telefon a vyberte nastavení připojení odpovídající používanému typu modemu. Klepněte na tlačítko OK.
7. Připojení je připraveno.



Poznámka: Datové a faxové ovladače pro zařízení Nokia N-Gage se v průběhu instalace instalují automaticky.

Výběr telefonu jako modemu

Mobilní telefon Nokia lze použít s mnoha komerčně dostupnými aplikacemi pro datovou a faxovou komunikaci. Při konfiguraci datové nebo faxové aplikace musíte vybrat telefon Nokia N-Gage jako modem.



Poznámka: Jelikož zařízení Bluetooth komunikují pomocí rádiových vln, mezi telefonem a druhým zařízením Bluetooth nemusí být zajištěna přímá viditelnost. Stačí, pokud jsou zařízení umístěna do vzdálenosti 10 metrů od sebe. Připojení však může být ovlivněno rušením překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými zařízeními. Používání zařízení Bluetooth může být omezeno. Další informace zjistíte u místních úřadů.

Spuštění programu Nokia Modem Options

Program Nokia Modem Options můžete spustit z ovládacího panelu:

Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na položku **Nastavení** a poté klepněte na položku **Ovládací panely**.

V **ovládacím panelu** poklepejte na položku **Nokia Modem Options**.

Nastavení datových hovorů lze měnit i tehdy, pokud telefon není připojen k počítači. Popis těchto nastavení najdete v nápovědě programu Nokia Modem Options.



Poznámka: GPRS je technologie umožňující použití mobilních telefonů k odesílání a příjmu dat prostřednictvím mobilní sítě. Pokud chcete používat služby GPRS, operátor musí tuto technologii podporovat a musíte být odběratelem těchto služeb. Ceny služeb GPRS se mohou lišit od cen běžných datových služeb GSM. Další informace získáte od poskytovatele služeb.



Poznámka: Pokud chcete používat služby GSM, vaše síť musí podporovat technologii HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a musíte být odběratelem těchto služeb. Vysokorychlostní služby GSM mohou být dražší než běžné datové služby GSM. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Odinstalování programu Nokia Modem Options

1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na položku **Nastavení** a poté klepněte na položku **Ovládací panely**.
2. Poklepejte na ikonu **Přidat nebo odebrat programy**.
3. Na kartě **Instalace/odinstalování** vyberte v seznamu softwaru, který lze odinstalovat, položku **Nokia Modem Options**.
4. Klepněte na tlačítko **Přidat nebo odebrat**.
5. Při odstraňování souborů postupujte podle pokynů na obrazovce.

Důležité poznámky k bezpečnosti

Při použití tohoto produktu s telefonem platí také všechny bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce telefonu a počítače.

Nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat, abyste je ochránili před možnou ztrátou nebo změnami.

Software instalujte pouze z takových zdrojů, které zaručují dostatečnou ochranu před způsobením úmyslných škod.